


TDI:n moottorin lämmityssovellus


27.01.2022 Timo Lindström
Päivitetty 14.10.2025

- TDI:n moottorin lämmitystä varten on hommattu etäohjattava wifi-pistorasia
- Pistorasiaa ohjataan Nedis Smart life -sovelluksen avulla
- Pistorasian tarkoituksena on vähentää “alilämmityksiä” ja helpottaa pitkämatkalaisten lentämistä
- Lisätietoa ja apuja saa Timo Lindström 040 721 1925

Lataa ja asenna
Nedis SmartLife
-sovellus Play
Kaupasta tai
Apple Storesta



Valitse:
Kirjaudu sisään



Kirjaudu sisään
Sähköposti:
ohtdi.da40@gmail.com
Salasana: deltaindia22

19.18 0.71 KB/s 71%

<

Kirjaudu sisään

Finland ▼

Tili ei voi olla tyhjä
ohtdi.da40@gmail.com

Salasana
deltaindia22 × 👁

✓ Hyväksy [Tietosuojakäytäntö](#) ja [Palvelusopimus](#)


Kirjaudu sisään

[Salasana unohtunut](#)

☰ □ ◀

Tässä on sovelluksen ns. perusnäyttö.


- Offline-teksti kertoo, että kytkin ei ole pistorasiassa tai wifi-verkossa. DLI:n kytkin on varastoituna.
- Harmaa virtanappula kertoo ettei kytkin ole päällä ja anna lämmittimelle sähköä




- Kun virtanappia painaa, se muuttuu vihreäksi ja silloin virta on päällä ja moottori lämpiää.

Näin pistorasia toimii yksinkertaisimmillaan.

- Lämmitystarpeen loputtua virta pitää katkaista joko sovelluksesta tai laitteen fyysisestä napista-> ei katkea automaattisesti eikä katkeamista ole mahdollista ajastaa



Pistorasiassa on myös
aloituksen
ajastusmahdollisuus
johon pääsee painamalla
“TDI moottori”




-Tälle sivulle siirryttäessä saattaa tulla ilmoitus liian heikosta wifi-signaalista, sitä ei tarvitse huomioida, häviää parin sekunnin päästä pois.


-Alareunassa olevalla Timer-painikkeella pääsee ajastussivulle

-Myös tällä sivulla voi ohjata pistorasiaa keskellä olevalla on painikkeella.


Taustaväri muuttuu nappia painettaessa ja napin alla oleva teksti kertoo missä tilassa pistorasian virta on



- Aikataulusivulta voi aktivoida jo asetetun ajan siirtämällä pylpyrä oikealle jolloin se muuttuu vihreäksi.
- Aikataulua voi muuttaa painamalla kellonaikaa
- Uuden aikataulun voi lisätä valitsemalla alareunan “lisää aikataulu”



- Lisää aikataulu -sivulla valitaan vain haluttu kellonaika ja painetaan “Tallenna”
- Tarkista myös että kohdassa “Toista” on valittu “vain kerran”



- Pistorasiassa on kytkin-valo yhdistelmä
- Vihreä valo kertoo wifi-yhteydestä ja että pistorasian sähkö on pois päältä



- Keltainen / hyvin kirkas vihreä valo kertoo virran olevan kytkettynä
- Valo/kytkin toimii myös on/off kytkimenä jolloin valo indikoi em. tavalla



- MUISTA SAMMUTTAA VIRTAA
LÄMMITYSTARPEEN LOPUTTUA!!

- Ennen lentoa: moottorin
lämpiäminen on myös hyvä todeta
sieraimesta kokeilemalla